

NÁVOD K OBSLUZE

Elektrická vyhřívací deka (spodní)

Professor EDU150



DŮLEŽITÉ INFORMACE!

UCHOVEJTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Přečtěte si pozorně tento návod a zejména bezpečnostní pokyny před prvním použitím. Návod obsahuje důležité informace o obsluze a údržbě.

Nedodržování těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo poškození zařízení. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

OBSAH:

Vysvětlení symbolů	2
Bezpečnostní informace	3
Provoz	5
Údržba	6
Likvidace	6
Technická specifikace	7

Symboly



Vyhřívanou spodní deku ničím nepropichujte.



Vyhřívanou spodní deku nepoužívejte, když je složená!



Neperte v pračce.



Nebělit!



Nesušte v bubnové čističce!



Nevhodné pro děti do 3 let!



Nežehlete.



Vyhřívanou deku nepoužívejte venku.



Vyhřívanou deku lze prát v ruce max. do 40°C!

Bezpečnostní informace

- Po vybalení zkontrolujte obsah, zda obsahuje všechny součásti.
- Po vybalení a před každým použitím pečlivě zkontrolujte deku, zda není poškozená či opotřebená.
- Pokud si všimnete opotřebení, poškození nebo známky nesprávného použití, na dece, vypínači nebo kabelech nebo pokud přístroj není funkční, nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.
- Děti mladší než 3 roky toto zařízení nesmějí používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- **VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby byl polyetylénový obal uchováván mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!**
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Spotřebič používejte pouze s dodávanou odnímatelnou řídicí jednotkou s modelovým označením UB101.
- Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo.
- Pokud je síťový kabel nebo ovladač poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí

síťového kabelu je zakázáno používat. Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn za napájecí kabel stejného typu.

- Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod. Nevytahujte zástrčku přívodu mokryma rukama.
- Nikdy nepřenášejte, netahejte ani nerovnejte deku za síťový přívod a nenechávejte vedení zamotané.
- Nepoužívejte výrobek v mokrému či vlhkém prostředí (v koupelně či v podobných prostředích, v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou).
- Ovládací prvky a kabely nesmí být vystaveny žádné vlhkosti.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, které spadlo do vody. Odpojte zařízení okamžitě od zásuvky.
- Výrobek nepostříkujte za provozu vodou ani jinou tekutinou. Výrobek neponořujte za provozu do vody nebo jiné tekutiny.
- Nikdy nepoužívejte deku bez dozoru.
- Vyhřívaná deka nesmí být provozována složená, pomačkaná, zabalená v obalu nebo vložena pod matraci.
- Deku nikdy nepropichujte špendlíky, jehlami ani jinými ostrými předměty.
- Dlouhodobé používání vyhřívané spodní vrstvy při vysokém nastavení by mohlo vést k popálení kůže.
- **VÝSTRAHA!** Uživatel by neměl usnout, používá-li spotřebič.
- V případě dlouhodobého použití nebo použití přes noc, nastavte přepínač pouze na úroveň „1“.
- Pokud výrobek nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- Během používání nesmí být ovládací spínač a vedení umístěny na nebo pod dekou ani jiným způsobem zakryty.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.

- Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- Používejte vyhřívací deku pouze jako vyhřívací podložku. Deku nesmotávejte a nezabalujte se do ní.
- Nepoužívejte výrobek k vytápění místností.
- Nepoužívejte vyhřívací deku v polohovatelné posteli. Pokud ji použijete v polohovatelné posteli, ujistěte se, že není vyhřívací deka zpřehýbána nebo, že není její síťový kabel někde zachycen nebo zkroucen.
- Tento výrobek není určen pro lékařské použití v nemocnicích!
- Výrobek se nesmí používat jako poduška pro domácí zvířata. Hrozí nebezpečí rozkousání a úraz elektrickým proudem s možným následkem úhynu zvířete.
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- Před skládáním a uložením nechte vyhřívanou spodní vrstvu zcela vychladnout. Neskládejte příliš těsně.
- Máte-li jakékoli obavy ohledně zdravotních problémů, obraťte se před použitím vyhřívané spodní deky na svého lékaře.
- Pokud se u Vás objeví trvalé bolesti svalů a kloubů, informujte svého lékaře. Trvalé bolesti mohou být příznakem nemoci.
- Pokud používáte kardiostimulátor, mějte na paměti, že elektromagnetické vlny z tohoto výrobku mohou za určitých okolností zasahovat do funkcí kardiostimulátoru. Poradte se proto se svým lékařem.
- Pokud se při používání jednotky vyskytne jakákoli bolest nebo nepohodlí, přestaňte ji okamžitě používat.

Provoz

Velice vám děkujeme za důvěru a blahopřejeme k nákupu elektrické deky Professor.

Pro zajištění nejlepších výsledků a dlouhodobé spokojenosti s výrobkem doporučujeme, abyste si přečetli pečlivě následující provozní pokyny.

Na delších stranách deky jsou umístěny čtyři upevňovací poutka. Použijte tato poutka k upevnění elektrické podložky k matraci pomocí vhodné pásky nebo šňůry. Ujistěte se, že je elektrická deka pevně připevněna k matraci v každém směru a že není pokrčená.

Ujistěte se, že je ovladač připojen k dece blíže k Vaším rukám a je nezakrytý.

Před spaním vždy zkontrolujte, zda je deka ve správné poloze.

Vyhřívání deky je vhodné k jemnému zahřátí a relaxaci celého těla.

Použití deky stimuluje oběh v oblastech napjatých svalů a podporuje pocit uvolnění po náročném dni. Vyhřívání spodní deky poskytuje příjemně teplou postel, což vám umožní relaxovat a rychleji usnout.

Rozložte deku na rovnou plochu matrace. Ujistěte se, že elektrická deka je

pevně připojitelná k matraci, není pokrčená, a že se během použití nepohybuje. Na deku rozložte prostěradlo.

Před spaním vždy zkontrolujte, zda je deka ve správné poloze, není zmačkaná či přeložená. Deku se smí používat pouze, pokud je rozložena do roviny.

Vyhřívání spodní deky má ovladač, který reguluje teplotu podle zvoleného nastavení.

Ovladač nikdy nezakrývejte.

Ujistěte se, že přípojovací kabel řídicí jednotky je řádně připojen k zástrčce deky. Posuňte jezdec na ovladači do polohy 0. Zapojte kabel do síťové zásuvky.

Posuňte jezdec ovladače z polohy 0 do polohy 1. Rozsvítí se zelená kontrolka napájení.

Po několika minutách budete cítit, jak se deka zahřívá. Pokud budete chtít nastavit vyšší teplotu, přepněte spínač do další polohy 2. Pokud je deka pro vás příliš horká, posuňte jezdec zpět do polohy 1.

Před usnutím vypněte deku do polohy 0 nebo do polohy 1, chcete-li nastavit deku na nepřetržité používání.

Upozornění:

- 1) Je-li vyhřívací deka v provozu, její ovladač se může mírně zahřát a proto nesmí být během používání zakryt.
- 2) Vyhřívací deka musí být při používání přikryta např. peřinou, jinak by docházelo k velké ztrátě tepla a deka by náležitě nehřála.

Údržba

Před čištěním vyhřívání deky vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky a nechte deku vychladnout nejméně deset minut.

Deka je vybavena odnímatelným ovladačem (UB101). Odpojte ovladač z deky vytáhnutím spojovacího kabelu z ovladače na spodní straně.

Vyhřívanou podložku lze čistit měkkým suchým kartáčkem, když je suchý. Elektrická deka může být prána v ruce. V ideálním případě byste měli vyhřívanou deku umístit do vany s teplou vodou (max. 40°C), přidat menší množství pracího prostředku a jemným mnutím vyprat.

Po vyprání deku několikrát opláchněte vlažnou vodou, abyste se zbavili zbývajících pracího prostředku.

Nikdy nepoužívejte silné čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče.

Pro vysušení položte přikrývku na suchou rovnou podložku nebo vodorovný rošt sušáku na prádlo. Nevěšte deku svisle na šňůře.

Po úplném zaschnutí můžete deku znovu použít.

Řídicí jednotku znovu připojte k přikrývce správným způsobem.

Občas byste měli kabel zkontrolovat a popřípadě rozmotat.

Před složením a skladováním nechte deku zcela vychladnout. Neskládejte ji příliš pevně.

V ideálním případě byste měli složenou přikrývku uložit na čistém a suchém místě.

Likvidace

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Všichni uživatelé jsou povinni odevzdat elektrická nebo elektronická zařízení bez ohledu na to, zda obsahují toxické látky, či nikoliv do sběrného místa tak, aby mohly být zlikvidovány způsobem přijatelným pro životní prostředí.

Ohledně informací o likvidaci se obraťte na obecní úřad nebo prodejce.

Technická specifikace

Název a model:	Vyhřívaná deka spodní Professor EDU150
Napětí, frekvence:	230 V ~ 50/60 Hz
Tepelný výkon:	60 W
Rozměry cca.:	150 x 80 cm
Hmotnost cca.:	1 kg
Délka síťového kabelu cca.:	2 m
Provozní podmínky: operativní instrukce	Používejte pouze v suchých místnostech, jak je popsáno v
Podmínky skladování:	Čisté a suché



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovoluujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547