MANAGINI

World of Long-Life Furniture





Kancelářské křeslo
Kancelárske kreslo
F2002

MANAGINI

World of Long-Life Furniture

Návod na použití a montáž
Návod na použitie a montáž

CZ

Děkujeme, že jste si zakoupili kancelářské křeslo **MANAGINI F2002**, a věříme, že Vám zpříjemní čas strávený v práci, u počítače, při studiu apod.

Křeslo **MANAGINI F2002** je určeno k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí nebo v domácnosti u PC, studovně apod. (5-8 hodin/den). Max. nosnost křesla je 120 kg.

Důležitá bezpečnostní upozornění

POZOR!

Před montáží si pozorně přečtěte celý návod na použití a montáž a řiďte se jimi! Není-li návod kompletní, obraťte se na výrobce/dovozce!
Při montáži postupujte pouze podle návodu!
Křeslo je vhodné pouze k sezení pro jednu osobu!
Nikdy nepoužívejte křeslo v rozporu s návodem na použití!
Před montáží zkontrolujte všechny díly! Není-li balení kompletní, křeslo nesestavujte a nepoužívejte!
Křeslo musí být pravidelně kontrolováno.
Povolené šrouby pravidelně dotahujte.
Zjistíte-li nějakou závadu (poškozený díl apod.), křeslo nepoužívejte a obraťte se na odborníka nebo prodejce.

Vybalení a popis jednotlivých částí výrobku

Opatrně vyjměte všechny části křesla z krabice, odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte podle obrázku č. 1, zda je dodávka kompletní.

Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem.

1) Opěrák
2) Sedák
3) 2x područka
4) Kříž
5) Plynový píst
6) Kryt pístu
7) 5x kolečko
8) Šroub A 6x35 - 6 ks
9) Šroub B 6x25 - 4 ks
10) Imbusový klíč (není vyobrazen)

Sestavení křesla
Řiďte se montážním schématem, viz obrázek č. 2. **Všechny šrouby musí být pořádně utaženy a pravidelně kontrolovány!** Pro dotažení použijte přiložený imbusový klíč.

Upozornění:
Nejprve nasaďte na konec jednotlivých ramen kříže kolečka. POZOR! Musí pořádně zapadnout!
Pro Vaši lepší orientaci jsou područky ve spodní části označeny „L“ – levá a „R“ – pravá. Otvory pro šrouby na područkách umožňují ovlivnit vzdálenost područek od sedáku. Toto nastavení není možné měnit po celkovém sestavení bez rozebrání celého křesla.

Nastavení křesla
Výška sedáku – Výšku sedáku nastavíte zvednutím páčky na pravé straně křesla (vespod).
Síla protiváhy a sklon opěradla – Křeslo je vybavené houpací mechanikou bez možnosti blokace. Otáčením velkého aretovacího šroubu na středu křesla (vespod) nastavíte sílu protiváhy, resp. odporu přítlaku opěradla.

Údržba
K čištění použijte vysavač (slabý výkon) anebo navlhčený hadřík.

Záruční prohlášení
Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna.
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili kancelárske kreslo **MANAGINI F2002** a veríme, že vám spríjemní čas strávený v práci, pri počítači, pri štúdiu a pod.

Kreslo **MANAGINI F2002** je určené na sedenie v jednozmennej prevádzke v bežnom kancelárskom prostredí alebo v domácnosti pri PC, v študovni a pod. (5 – 8 hodín/deň). Max. nosnosť kresla je 120 kg.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

POZOR!

Pred montážou si pozorne prečítajte celý návod na použitie a montáž a riaďte sa nimi! Ak nie je návod kompletný, obráťte sa na výrobcu/dovozcu!
Pri montáži postupujte iba podľa návodu!
Kreslo je vhodné iba na sedenie pre jednu osobu!
Nikdy nepoužívajte kreslo v rozpore s návodom na použitie!
Pred montážou skontrolujte všetky diely! Ak nie je balenie kompletné, kreslo nezostavujte a nepoužívajte!
Kreslo musí byť pravidelne kontrolované.
Povolené skrutky pravidelne doťahujte.
Ak zistíte nejakú poruchu (poškodený diel a pod.), kreslo nepoužívajte a obráťte sa na odborníka alebo predajcu.

Vybalenie a popis jednotlivých častí výrobku

Opatrne vyberte všetky časti kresla zo škatule, odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte podľa obrázka č. 1, či je dodávka kompletná.

Obalový materiál, najmä plastové sáčiky, udržujte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenia! Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom.

1) Operadlo
2) Sedák
3) 2x opierka ruky
4) Kríž
5) Plynový piest
6) Kryt piesta
7) 5x koliesko
8) Skrutka A 6x35 - 6 ks
9) Skrutka B 6x25 - 4 ks
10) Inbusový kľúč. (nie je vyobrazený)

Zostavenie kresla
Riaďte sa montážnou schémou, pozrite obrázok č. 2. **Všetky skrutky musia byť poriadne dotiahnuté a pravidelne kontrolované!** Na dotiahnutie použite priložený inbusový kľúč.

Upozornenie:
Najprv vložte na konce ramien kríža kolieska. POZOR! Musia dobre zapadnúť!
Pre Vašu lepšiu orientáciu sú opierky pod ruky v spodnej časti označené „L“ – ľavá a „R“ – pravá. Otvory pre skrutky na opierkach umožňujú ovplyvniť ich vzdialenosť od sedáka. Toto nastavenie nie je možné meniť po celkovom zostaveniu bez rozobratia celého kresla.

Nastavenie kresla
Výška sedáka – Výšku sedáka nastavíte zdvihnutím páčky na pravej strane kresla (na spodku).
Síla protiváhy a sklon operadla – Kreslo je vybavená hojdací mechanikou bez možnosti blokácie. Otáčaním veľkej aretovacej skrutky na strede kresla (na spodku) nastavíte silu protiváhy, resp. odporu prítlaku operadla.

Údržba
Na čistenie použite vysávač (slabý výkon) alebo navlhčenú handričku.

Záručné vyhlásenie
Na tento výrobok poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu počas 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať v organizácii, v ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je chyba spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma) a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Pri použití iným než obvyklým spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.
V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Pri reklamácii odporúčame doložiť doklad o kúpe výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.