



**Uživatelská příručka
pro
aplikaci iGET GO**

verze 1.1

Obsah

OBSAH.....	- 1 -
PŘEDMLUVA.....	- 3 -
1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ	- 4 -
1.1. APLIKACE IGET GO	- 4 -
1.2. CHYTRÉ NÁRAMKY IGET FIT	- 4 -
1.2.1. <i>iGET FIT F2 Black</i>	- 4 -
Schématický popis a nabíjení	- 5 -
1.2.2. <i>iGET FIT F4 Silver</i>	- 7 -
Schématický popis a nabíjení	- 7 -
1.2.3. <i>iGET FIT F4 Black</i>	- 9 -
Schématický popis a nabíjení	- 10 -
CHYTRÉ HODINKY IGET ACTIVE.....	- 12 -
1.2.4. <i>iGET ACTIVE A2 Green</i>	- 12 -
Schématický popis a nabíjení	- 13 -
1.2.5. <i>iGET ACTIVE A4 Black</i>	- 15 -
Schématický popis a nabíjení	- 16 -
1.2.6. <i>iGET ACTIVE A6 Black</i>	- 19 -
Schématický popis a nabíjení	- 19 -
1.3. ZÍSKÁNÍ APLIKACE IGET GO.....	- 23 -
1.4. REGISTRACE VYTVOŘENÍ ÚČTU IGET GO	- 25 -
1.5. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ	- 26 -
2. FUNKCE IGET GO	- 26 -
2.1. DNES	- 26 -
2.1.1. <i>Kroky</i>	- 27 -
2.1.2. <i>Vzdálenost</i>	- 27 -
2.1.3. <i>Čas aktivity (v závislosti na modelu)</i>	- 27 -
2.1.4. <i>Kalorie</i>	- 28 -
2.1.5. <i>Spánek (v závislosti na modelu)</i>	- 28 -
2.1.6. <i>Srdeční tep</i>	- 28 -
2.1.7. <i>Kalendář</i>	- 29 -
2.2. AKTIVITA.....	- 29 -
2.2.1. <i>Filtrování aktivit</i>	- 29 -
2.2.2. <i>Prohlédnutí jednotlivých aktivit</i>	- 30 -

2.3.	BUDÍK	- 30 -
2.3.1.	Přidat nový budík	- 30 -
2.4.	NASTAVENÍ.....	- 31 -
2.4.1.	Stavový panel.....	- 31 -
2.4.2.	Můj profil	- 31 -
2.4.3.	Cíle	- 32 -
2.4.4.	Notifikace/Oznámení.....	- 32 -
2.4.5.	Najít zařízení.....	- 32 -
2.4.6.	Pokročilá nastavení (pouze u některých modelů)	- 33 -
2.4.7.	Hudba (v závislosti na modelu)	- 34 -
2.4.8.	Synchronizace dat na cloud.....	- 34 -
2.4.9.	Zvuk.....	- 35 -
2.4.10.	Google fit	- 35 -
2.4.11.	Apple Health.....	- 35 -
2.4.12.	Počasí.....	- 35 -
2.4.13.	Ciferník hodinek (v závislosti na modelu)	- 36 -
2.4.14.	Motiv.....	- 36 -
2.4.15.	Připojit zařízení.....	- 36 -
2.4.16.	Odpojit zařízení (v závislosti na modelu)	- 38 -
2.4.17.	O aplikaci.....	- 38 -
2.4.18.	Aktualizace firmwaru (v závislosti na modelu)	- 38 -
2.4.19.	Resetovat zařízení	- 39 -
2.4.20.	Odhlásit se.....	- 39 -

Předmluva

Jsme potěšeni, že jste se stal uživatelem chytrých hodinek iGET ACTIVE nebo náramku iGET FIT s aplikací iGET GO. Níže uvedený návod obsahuje nejdůležitější funkce a nastavení chytrých hodinek nebo náramku a měl by se vám stát průvodcem světa aplikace iGET GO. Pokud ale narazíte na nějakou nepřesnost nebo vám bude chybět vysvětlení nějaké aplikace nebo funkce, napište nám pomocí webového formuláře na webu www.iget.eu.



1. Základní představení

1.1. Aplikace iGET GO

K chytrým hodinkám iGET ACTIVE a náramkům iGET FIT jsme pro vás připravili aplikaci iGET GO, která je kompletně v češtině, slovenštině a dalších jazycích. V následujících kapitolách si projdeme všechny funkce aplikace a její součinnost s jednotlivými modely hodinek a náramků iGET.

1.2. Chytré náramky iGET FIT

Chytré náramky iGET FIT vám budou sloužit jako užitečný zdroj informací ohledně vaší fyzické aktivity, ať už ušlé kroky, spálené kalorie, uražená vzdálenost nebo záznam sportovních aktivit. Samozřejmostí jsou nastavitelné notifikace, monitor spánku a mnoho dalšího. Všechny modely náramků plní normu krytí IP68 proti vodě a prachu a můžete si s nimi například i zaplavat. Každý náramek iGET FIT je spárován s mobilním telefonem (Android/iOS) pomocí aplikace iGET GO, která je plně v češtině a zálohovaná na CLOUD. Tudíž i se změnou mobilního telefonu o svá data nepřijdete.


1.2.1. iGET FIT F2 Black



Spárování náramku s telefonem – spárování je nutné provádět přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapnete náramek (dlouhým stiskem na spodní straně displeje).
 - b) Na telefonu povolte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
 - c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store).
 - d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
 - f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
 - g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
 - h) V závislosti na model se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
 - i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrdíte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací dotykové tlačítko, pomocí kterého děláte na náramku vše potřebné. Lehkým stiskem přepínáte položky v menu a dlouhým podržením vybíráte a potvrzujete.

Bod číslo **2** označuje displej, na kterém se vám budou zobrazovat veškeré údaje.

Bod číslo **3** ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Stačí je vložit do přibalené kolébky, na které jsou také 3 zlaté trny, které se magneticky spojí s náramkem a vše tak pevně drží. Je důležité dbát na správné vložení do kolébky, jinak nabíjení nemusí fungovat nebo můžete například poškodit náramek.

Bod číslo **4** ukazuje senzor tepové frekvence, který je taktéž umístěn na zadní straně náramku. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Ciferník – podržením ovládacího tlačítka na dotykovém displeji na několik vteřin můžete přepínat mezi 3 různými typy ciferníku.

- a) První je digitální a vidíte informace čas, datum, den v týdnu, stav baterie, ukazatel spárování BT s telefonem.
- b) Druhý je analogový pouze s naznačenými celými hodinami a vyznačenými hodinami 3,6,9,12.
- c) Třetí je též analogový ale má hodiny číselně popsané.

Krokoměr – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujitych kroků.

Vzdálenost – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a dle počtu ujitych kroků se vypočítá uražená denní vzdálenost v Km.

Kalorie – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a hmotnost dle počtu ujitych kroků a uražené vzdálenosti se vypočítají spálené denní kalorie v Kcal.

Spánek – náramek vám zobrazí pouze čas v hodinách a minutách, který jste strávili spánkem, další informace se dozvítíte v aplikaci iGET GO.

Srdceňí tep – náramek vám zobrazí aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete v aplikaci iGET GO.

Sport – náramek FIT F2 Black disponuje celkem 5 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto

aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity.

- a) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- b) **Běh** – druhá sportovní funkce se jmenuje běh, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- c) **Cyklistika** – třetí sportovní funkce se jmenuje cyklistika, zobrazí vám čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- d) **Plavání** – čtvrtá sportovní funkce se jmenuje plavání, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- e) **Šplhání** – poslední sportovní funkce se jmenuje šplhání (myšleno jako horská turistika), zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.

Zprávy – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Pro přečtení stačí nejdříve dlouze podržet tlačítko na rozhraní Zprávy, následně jedním kliknutím tlačítka přecvakat na danou zprávu. Po přečtení zpráva z náramku zmizí a zůstane pouze v telefonu.

Více – v menu najdete například informace o zařízení, možnost „Najdi telefon“ a také vypnutí náramku. Opět nejdříve dlouhým stiskem tlačítka vstoupíte do menu, potom krátkými stisky vyberete podmenu a následně opět dlouhým stiskem vyberete danou možnost.

- a) **O zařízení** – v tomto menu se dozvíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znova dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- b) **Vypnout** – dlouhým podržením tlačítka vypnete náramek. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znova dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- c) **Najít telefon** – při spárovaném zařízení s telefonem se vám v náramku po rozkliknutí menu „Více“ zobrazí možnost „Najít telefon“. Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli.


1.2.2. iGET FIT F4 Silver

Spárování náramku s telefonem – spárování je nutné provádět přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapněte náramek (dlouhým stiskem tlačítka nebo dotykem na spodní straně displeje).
- b) Na telefonu povolte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapněte aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.



Schématický popis a nabíjení



Bod číslo 1 odkazuje na ovládací tlačítko, pomocí kterého děláte na náramku vše potřebné. Lehkým stiskem přepínáte položky v menu a dlouhým podržením vybíráte a potvrzujete.

Bod číslo 2 označuje dotykovou část na displeji, která má stejnou funkci jako tlačítko na pravé straně. Je tedy pouze na vás, jakou variantu si vyberete.

Bod číslo 3 ukazuje senzor tepové frekvence, který je taktéž umístěn na zadní straně náramku. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod 4 číslo ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Náramek stačí položit zadní stranou na dokovací stanici. Zlaté piny se magneticky spojí a nabíjení se samo spustí.

Ciferník – podržením ovládacího tlačítka na dotykovém displeji nebo ovládacího tlačítka na pravé straně na několik vteřin můžete přepínat mezi 2 různými typy ciferníku.

- a) **První** je digitální a vidíte informace čas, datum, den v týdnu, stav baterie, ukazatel spárování BT s telefonem.
- b) **Druhý** je analogový pouze s naznačenými celými hodinami a vyznačenými hodinami 3,6,9,12.
- c) **Třetí** je též analogový ale má hodiny číselně popsané.

Krokometr – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujitych kroků.

Vzdálenost – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a dle počtu ujitych kroků se vypočítá uražená denní vzdálenost v Km.

Kalorie – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a hmotnost dle počtu ujitych kroků a uražené vzdálenosti se vypočítají spálené denní kalorie v Kcal.

Spánek – náramek vám zobrazí pouze čas v hodinách a minutách, který jste strávili spánkem, další informace se dozvítíte v aplikaci iGET GO.

Srdeční tep – náramek vám zobrazí aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete v aplikaci iGET GO.

Sport – náramek FIT F2 Black disponuje celkem 5 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity.

- a) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- b) **Běh** – druhá sportovní funkce se jmenuje běh, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- c) **Cyklistika** – třetí sportovní funkce se jmenuje cyklistika, zobrazí vám čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- d) **Plavání** – čtvrtá sportovní funkce se jmenuje plavání, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací

tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.

- e) **Šplhání** – poslední sportovní funkce se jmenuje šplhání (myšleno jako horská turistika), zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.

Zprávy – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Pro přečtení stačí nejdříve dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně na rozhraní Zprávy, následně jedním kliknutím tlačítka přecvakat na danou zprávu. Po přečtení zpráva z náramku zmizí a zůstane pouze v telefonu.

Více – v menu Více najdete například informace o zařízení, možnost „najdi telefon“ a také vypnutí náramku. Opět nejdříve dlouhým stiskem tlačítka vstoupíte do menu, potom krátkými stisky vyberete podmenu a následně opět dlouhým stiskem vyberete danou možnost.

- a) **O zařízení** – v tomto menu se dozvíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znova dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- b) **Vypnout** – dlouhým podržením tlačítka vypnete náramek. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znova dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- c) **Najít telefon** – při spárovaném zařízení s telefonem se vám v náramku po rozkliknutí menu „více“ zobrazí možnost „najít telefon“. Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli.

1.2.3. iGET FIT F4 Black


Spárování náramku s telefonem – spárování je nutné provádět přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- Zapněte náramek (dlouhým stiskem tlačítka nebo dotykem na spodní straně displeje).
- Na telefonu povolte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- Na telefonu zapněte aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store).
- V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).



- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na model se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací tlačítko, pomocí kterého děláte na náramku vše potřebné. Lehkým stiskem přepínáte položky v menu a dlouhým podržením vybíráte a potvrzujete.

Bod číslo **2** označuje dotykovou část na displeji, která má stejnou funkci jako tlačítko na pravé straně. Je tedy pouze na vás, jakou variantu si vyberete.

Bod číslo **3** ukazuje senzor tepové frekvence, který je taktéž umístěn na zadní straně náramku. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod **4** číslo ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Náramek stačí položit zadní stranou na dokovací stanici. Zlaté piny se magneticky spojí a nabíjení se samo spustí.

Ciferník – podržením ovládacího tlačítka na dotykovém displeji nebo ovládacího tlačítka na pravé straně na několik vteřin můžete přepínat mezi 2 různými typy ciferníku.

- a) **První** je digitální a vidíte informace čas, datum, den v týdnu, stav baterie, ukazatel spárování BT s telefonem.
- b) **Druhý** je analogový pouze s naznačenými celými hodinami a vyznačenými hodinami 3,6,9,12.
- c) **Třetí** je též analogový ale má hodiny číselně popsané.

Krokoměr – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujitych kroků.

Vzdálenost – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a dle počtu ujitych kroků se vypočítá uražená denní vzdálenost v Km.

Kalorie – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a hmotnost dle počtu ujítých kroků a uražené vzdálenosti se vypočítají spálené denní kalorie v Kcal.

Spánek – náramek vám zobrazí pouze čas v hodinách a minutách, který jste strávili spánkem, další informace se dozvíte v aplikaci iGET GO.

Srdeční tep – náramek vám zobrazí aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete v aplikaci iGET GO.

Sport – náramek FIT F2 Black disponuje celkem 5 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity.

- a) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- b) **Běh** – druhá sportovní funkce se jmenuje běh, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- c) **Cyklistika** – třetí sportovní funkce se jmenuje cyklistika, zobrazí vám čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- d) **Plavání** – čtvrtá sportovní funkce se jmenuje plavání, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- e) **Šplhání** – poslední sportovní funkce se jmenuje šplhání (myšleno jako horská turistika), zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.

Zprávy – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Pro přečtení stačí nejdříve dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně na rozhraní Zprávy, následně jedním kliknutím tlačítka přecvakat na danou zprávu. Po přečtení zpráva z náramku zmizí a zůstane pouze v telefonu.

Více – v menu Více najdete například informace o zařízení, možnost „najdi telefon“ a také vypnutí

náramku. Opět nejdříve dlouhým stiskem tlačítka vstoupíte do menu, potom krátkými stisky vyberete podmenu a následně opět dlouhým stiskem vyberete danou možnost.

- a) **O zařízení** – v tomto menu se dozvíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znova dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- b) **Vypnout** – dlouhým podržením tlačítka vypnete náramek. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znova dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- c) **Najít telefon** – při spárovaném zařízení s telefonem se vám v náramku po rozkliknutí menu „více“ zobrazí možnost „najít telefon“. Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli.

Chytré hodinky iGET ACTIVE

Chytré hodinky iGET ACTIVE jsou komplexním řešením pro každého sportovce a nadšence nových technologií. Budou vám sloužit jako užitečný zdroj informací ohledně vaší fyzické aktivity, ať už ušle kroky, spálené kalorie, uražená vzdálenost nebo záznam sportovních aktivit. Všechny modely hodinek jsou vybaveny GPS modulem a můžou vám tak do aplikace vykreslit podrobné mapy a grafy. V závislosti na modelu jsou potom k dispozici funkce jako Kompas, ovládání fotoaparátu na telefonu nebo pouštění hudby či telefonování. Samozřejmostí jsou nastavitelné notifikace, monitor spánku a mnoho dalšího. 2 modely hodinek plní normu krytí IP68 proti vodě a prachu a můžete si s nimi například i zaplavat. Jeden model má certifikaci IP66 proti stříkající vodě, nicméně nahrazuje to například možností telefonování přímo z hodinek. Každé hodinky iGET ACTIVE jsou spárované s mobilním telefonem (Android/iOS) pomocí aplikace iGET GO, která je plně v češtině a zálohovaná na CLOUD. Tudíž i se změnou mobilního telefonu o svá data nepřijdete.

1.2.4. iGET ACTIVE A2 Green

Spárování hodinek s telefonem – spárování je nutné provádět přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:


- a) Zapněte hodinky (dlouhým stiskem pravého spodního tlačítka).
- b) Na telefonu povolte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (Manuál k hodinkám obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku



(kliknutím na obrázek).

- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** označuje dotykový displej, pomocí kterého přepínáte posuvem různé nabídky, či stiskem a dlouhým podržením vybíráte a potvrzujete svoje volby.

Bod číslo **2** označuje pravé horní ovládací tlačítko, které když se stiskne krátce, otevře nabídku Sport. Když se podrží dlouze, podsvítí se vám displej. V jednotlivých nabídkách slouží toto tlačítko pro potvrzování.

Bod číslo **3** označuje pravé spodní ovládací tlačítko, které slouží jako krok zpět a ve všech funkcích slouží jako ukončení.

Bod **4** číslo ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně hodinek, které se používají pro nabíjení. K hodinkám je dodávaný nabíjecí USB kabel se zlatými piny na konci. Koncovka tohoto kabelu je magnetická, tudíž ji ze zadní strany přiložte k hodinkám. Zlaté piny se magneticky spojí a nabíjení se samo spustí.

Bod číslo **5** ukazuje senzor tepové frekvence, který je také umístěn na zadní straně hodinek. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Ciferník – lehkým zmáčknutím pravého spodního tlačítka a následně podržením prstu na dotykovém displeji na několik vteřin můžete přepínat mezi 5 různými typy ciferníku.

- a) **První** je digitální a vidíte pouze velkými písmeny zobrazený čas, den v týdnu.
- b) **Druhý** je také digitální a zobrazuje informace o stavu baterie, připojení BT, počet kroků, spálené kalorie, uraženou vzdálenost a datum.

-
- c) **Třetí** je analogový a zobrazuje ušlé kroky, tepovou frekvenci a datum včetně dne v týdnu.
 - d) **Čtvrtý** je pouze analogový s číslem 12 na horní straně.
 - e) **Pátý** je také analogový a zobrazuje stav baterie a připojení BT.

Počasí – potažením displeje v základním ciferníku směrem dolů přepnete na funkci Počasí. Ta vám zobrazuje počasí na základě údajů z vašeho telefonu. V aplikaci iGET GO si v nastavení zvolíte, zda chcete počasí zobrazovat automaticky podle GPS polohy telefonu nebo můžete manuálně nastavit město, ve kterém se nacházíte (například Praha).

Krokometr – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujítých kroků.

Sport – hodinky ACTIVE A2 Green disponují celkem 6 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity. Vzhledem k integrovanému GPS čipu dokáží hodinky do aplikace vykreslit mapové podklady a grafy o rychlosti, tepové frekvenci apod.

- a) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost (podle GPS), spálené kalorie a srdeční tep a tempo. **Pro začátek aktivity musíte bud' počkat na načtení GPS pozice (poprvé může trvat i několik minut než se stáhnou údaje ze satelitů)** nebo tento krok přeskočit a sportovní funkci rovnou spustit. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet pravé spodní tlačítko. Tím se aktivita zastaví a následně máte možnosti START (pro opětovné spuštění) nebo STOP pro ukončení. Po volbě STOP se vás hodinky ještě pro jistotu zeptají, jestli opravdu chcete ukončit – zvolte ANO. Tímto se aktivita uloží a můžete do ní nahlédnout v sekci Historie nebo přes aplikaci iGET GO.
- b) **Běh** – Pro funkci Běh platí stejné podmínky jako pro funkci Chůze.
- c) **Běh uvnitř** – měření probíhá stejně jako u dvou předchozích funkcí, akorát se tentokrát nespustí měření GPS polohy.
- d) **Cyklistika** – tato funkce zobrazuje stejné informace jako ty předchozí, akorát vám neukáže kroky, protože žádné neděláte.
- e) **Plavání** – tato funkce zobrazuje stejné informace jako ty předchozí, akorát vám neukáže kroky, protože žádné neděláte.
- f) **Turistika** – funkce podobná jako Chůze nebo Běh, slouží pouze pro oddělení aktivit.
- g) **Historie** – v této funkci si můžete zkontovalovat vaše aktivity. Pro podrobnější detaily musíte do aplikace iGET GO.

Srdeční tep – hodinky vám zobrazí aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete v aplikaci iGET GO.

Spánek – náramek vám zobrazí pouze čas v hodinách a minutách, který jste strávili spánkem, další informace se dozvítíte v aplikaci iGET GO.

Vypnout – dlouhým podržením pravého spodního tlačítka na základním ciferníku vypnete Hodinky.

Zprávy – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Pro přečtení stačí posunout prstem po displeji doleva na rozhraní Zprávy, následně jedním kliknutím displeje přecvakat na danou zprávu. Po přečtení zpráva z hodinek zmizí a zůstane pouze v telefonu.

Více – v menu Více najdete například Stopky, možnost „najdi telefon“ a také Verzi systému.

- a) **Stopky** – v této funkci jsou pouze možnosti spustit stopky následně zastavit a resetovat.
- b) **Verze systému** – v tomto menu se dozvítíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru. Do tohoto menu se dostanete krátkým podržením displeje na rozhraní Více a znova dlouhým podržením pro volbu „Verze systému“.
- c) **Najít telefon** – při spárovaném zařízení s telefonem se vám v náramku po rozkliknutí menu „více“ zobrazí možnost „najít telefon“. Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli.


1.2.5. iGET ACTIVE A4 Black

Spárování hodinek s telefonem – spárování je nutné provádět přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapněte hodinky (dlouhým stiskem pravého horního tlačítka).
- b) Na telefonu povolte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapněte aplikaci iGET GO (Manuál k hodinkám obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.



Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** označuje levé horní ovládací tlačítko, které slouží pro osvětlení displeje

Bod číslo **2** označuje levé prostřední ovládací tlačítko, které slouží pro pohyb mezi různými nabídkami směrem nahoru.

Bod číslo **3** označuje levé spodní ovládací tlačítko, které slouží pro pohyb mezi různými nabídkami směrem dolů.

Bod číslo **4** označuje pravé horní ovládací tlačítko, kterým se hodinky zapínají a vypínají pomocí dlouhého stisku. Krátkým zmáčknutím se dostanete do nabídky Sport a následně pomocí tohoto tlačítka vše potvrzujete.

Bod číslo **5** označuje pravé spodní ovládací tlačítko, které slouží jako krok zpět a ve všech funkcích slouží jako ukončení.

Bod číslo **6** označuje displej, který u tohoto modelu není dotykový a slouží tak pouze pro zobrazení údajů.

Bod číslo **7** ukazuje senzor tepové frekvence, který je taktéž umístěn na zadní straně hodinek. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod číslo **8** ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně hodinek, které se používají pro nabíjení. K hodinkám je dodávaný nabíjecí USB kabel a dokovací stanice se zlatými piny. Do této dokovací stanice se hodinky musí zacvaknout tak, aby na sebe zlaté piny na hodinkách a dokovací stanici dolehly a nabíjení se samo spustí.

Ciferník – tento model nemá dotykový displej, pohyb mezi jednotlivými ciferníky je tak umožněn tlačítky na levé straně hodinek „nahoru“ a „dolů“.

- První** je digitální a vidíte na něm velkými písmeny zobrazený čas, den v týdnu, datum, stav baterie, stav připojení BT a krokoměr.
- Druhý** je také digitální a zobrazuje informace o stavu baterie, připojení BT, počet kroků a čas nejbližšího upozornění.

-
- c) **Třetí (Počasí)** – třetím ciferníkem přepnete na funkci Počasí. Ta vám zobrazuje počasí na základě údajů z vašeho telefonu. V aplikaci iGET GO si v nastavení zvolíte, zda chcete počasí zobrazovat automaticky podle GPS polohy telefonu nebo můžete manuálně nastavit město, ve kterém se nacházíte (například Praha).
 - d) **Čtvrtý (Krokoměr)** – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujítých kroků a také vám zobrazuje váš denní cíl, který si můžete změnit v aplikaci iGET GO.
 - e) **Pátý** – zobrazuje informace o posledním měření srdečního tepu a celek za poslední 2 hodiny.
 - f) **Šestý** – zobrazuje informace o poslední uražené vzdálenosti v KM a celek za posledních 7 dní.
 - g) **Sedmý** – zobrazuje infomace o čase stráveném poslední sportovní aktivitou a celek za posledních 7 dní.
 - h) **Osmý** – zobrazuje informace o spálených kaloriích z poslední sportovní aktivity a celek za posledních 7 dní.
 - i) **Devátý** – tento ciferník je analogové zobrazení hodin včetně data a dne v týdnu.

Sport – hodinky ACTIVE A4 Black disponují celkem 6 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity. Vzhledem k integrovanému GPS čipu dokáží hodinky do aplikace vykreslit mapové podklady a grafy o rychlosti, tepové frekvenci apod.

- a) **Běh** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost (podle GPS), spálené kalorie a srdeční tep a tempo. **Pro začátek aktivity musíte bud' počkat na načtení GPS pozice (poprvé může trvat i několik minut než se stáhnou údaje ze satelitů)** nebo tento krok přeskočit a sportovní funkci rovnou spustit. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet pravé spodní tlačítko. Tím se aktivity zastaví a následně máte možnosti šipkami nahoru a dolů vybrat, zda chcete sport přesunout na pozadí nebo ukončit. Po zvolení správní varianty potvrďte stiskem pravého horního tlačítka. Tímto se aktivity uloží a můžete do ní nahlédnout v sekci Historie nebo přes aplikaci iGET GO.
- b) **Cyklistika** – tato funkce zobrazuje stejné informace jako ty předchozí, akorát vám neukáže kroky, protože žádné neděláte.
- c) **Plavání** – u modelu A4 Black je funkce plavání značně vylepšena. Na rozdíl od ostatních modelů si zde na začátku sportovní aktivity můžete navolit délku bazénu a cíl spálených kalorií. Na základě toho se funkce spustí a zaznamená vám počet uplavaných bazénů, počet temp, vzdálenost dle GPS, zaznamená srdeční tep, spálené kalorie a čas strávený sportovní aktivitou.
- d) **Turistika** – funkce podobná jako Chůze nebo Běh, slouží pouze pro oddělení aktivit.
- e) **Chůze** – Pro funkci chůze platí stejné podmínky jako pro funkci Běh.
- f) **Běh v interiéru** – měření probíhá stejně jako u dvou předchozích funkcí, akorát se tentokrát nespustí měření GPS polohy, tato funkce je určena pro běh na běžeckém pásu.

-
- j) **Historie** – v této funkci si můžete zkontrolovat vaše aktivity. Pro podrobnější detaily musíte do aplikace iGET GO.

Tepová frekvence – hodinky vám změří aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete v aplikaci iGET GO.

Kompas – hodinky vám (po kalibraci) zobrazují světové strany střelku ukazující na sever. Druhá střelka zobrazuje směr, kterým míříte. Pro kalibraci zmáčkněte pravé horní tlačítko a následně otáčejte hodinky všemi směry...

Stopky – v této funkci jsou pouze možnosti spustit Stopky a nebo Odpočet. Pro jejich výběr a spuštění slouží pravé horní tlačítko. Pro ukončení pravé spodní tlačítko.

Dálkové ovládání kamery – po spárování s telefonem pomocí aplikace a BT, můžete pomocí této funkce dělat snímky z fotoaparátu mobilního telefonu. Pro správnou funkci nejdříve na telefonu zapněte režim fotoaparátu a následně funkci na hodinkách. Máte tu možnost 3s a 6s samospouště nebo přímého snímání – stisknutí pravého horního tlačítka.

Připomenutí – můžete si nastavit budíky (připomenutí) buď přes hodinky nebo také v aplikaci iGET GO. Stačí zvolit možnost „Přidat“ a zadat správný čas pomocí šipek. Následně potvrdit pravým horním tlačítkem.

NASTAVENÍ

- a) **O zařízení** – v tomto menu se dozvíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru.
- b) **Obnovit** – touto funkcí vrátíte hodinky do továrního nastavení – opět pomocí šipek a pravého horního tlačítka pro potvrzení.
- c) **Uživatelské informace** – zobrazí se vám výška a hmotnost daného uživatele (změnit můžete v aplikaci iGET GO).
- d) **Jazyk** – můžete šipkami zvolit požadovaný jazyk a následně potvrdit pravým horním tlačítkem.
- e) **Upozornění** – máte možnost si vybrat, zda chcete být vibrací upozorněni při zvýšené tepové frekvenci nebo při překonání určitého tempa.
- f) **GPS** – zobrazí vám informace o GPS poloze jako zeměpisná šířka a délka a také čas připojení.

Zprávy – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Jakmile vám nějaká zpráva dorazí na telefon, automaticky se zobrazí i na hodinkách. Po přečtení zpráva zmizí a už jde najít jen v telefonu.

Vypnutí hodinek – pro vypnutí hodinek stačí dlouze podržet pravé horní tlačítko a následně ještě jednou stisknout pro potvrzení.

1.2.6. iGET ACTIVE A6 Black


Zapnutí hodinek – pro zapnutí hodinek dlouze podržte pravé spodní tlačítko – na displeji se objeví logo iGET.



Spárování hodinek s telefonem – spárování je nutné provádět přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapněte hodinky (dlouhým stiskem pravého spodního tlačítka).
- b) Na telefonu povolte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapněte aplikaci iGET GO (Manuál k hodinkám obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

Schématický popis a nabíjení



Bod číslo 1 označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.

Bod číslo 2 označuje pravé horní ovládací tlačítko, které slouží pro vstup do nabídky sportovních režimů.

Bod číslo 3 označuje tzv. digitální korunku, která slouží pro pohyb mezi různými nabídkami směrem nahoru a dolů. Jejím stisknutím se vyvolá menu, a také se s její pomocí potvrzuje výběr.

Bod číslo **4** označuje pravé spodní ovládací tlačítko, kterým se hodinky zapínají a vypínají pomocí dlouhého stisku. Krátkým zmáčknutím buď rozsvítíte nebo zhasnete obrazovku. Také slouží jako tlačítko zpět.

Bod číslo **5** ukazuje senzor tepové frekvence, který je také umístěn na zadní straně hodinek. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod číslo **6** ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně hodinek, které se používají pro nabíjení. K hodinkám je dodávaný nabíjecí USB kabel a dokovací stanice se zlatými piny. Do této dokovací stanice se hodinky musí položit tak, aby na sebe zlaté piny na hodinkách a dokovací stanici dolehly. Jakmile se pomocí magnetu spojí, nabíjení se samo spustí.

Ciferník – Hodinky A6 Black vám nabízí volbu 6 základních ciferníků, které lze měnit podržením displeje na delší dobu a následným posouváním doprava a doleva vybrat správný, pro potvrzení stačí jednou kliknout na displej.

- a) **První** – tento ciferník zobrazuje digitálně čas, ukazuje údaje o nabití baterie, a také ve třech grafech stav ušlých kroků, spálených kalorií a uražené vzdálenosti vůči dennímu cíli. Dle toho, jak dobře plán plníte, se budou grafy vybarvovat žlutě, červeně a zeleně na okraji displeje.
- b) **Druhý** – tento ciferník opět digitálně zobrazuje čas, den v týdnu a aktuální měsíc. Ve spodní části obrazovky se ukazují ušlé kroky vůči dennímu cíli. V horní části potom uražená vzdálenost v Km. Po obvodu celého displeje se potom zobrazuje graf v zelené barvě, který závisí právě na uražené vzdálenosti.
- c) **Třetí** – tento ciferník je analogový a zobrazuje také údaje o spálených kaloriích, ušlých krocích, tepové frekvenci a uražené vzdálenosti.
- d) **Čtvrtý** – tento ciferník je pouze analogový s velkými ručičkami v modrožluté barevné kombinaci včetně ukazatele vteřin (červené).
- e) **Pátý** – opět analogový ciferník, který ukazuje informace o dni v týdnu, datu a ušlých krocích.

Další varianty ciferníků si můžete vybrat v aplikaci iGET GO.

Rychlé volby – přejetím prstu shora dolů se dostanete do menu tzv. rychlých voleb.

- a) Lze si tu nastavit Bluetooth
- b) Možnost nastavení jasu
- c) Přes hodinky se dá najít telefon
- d) Výběr přednastavených profilů
- e) Možnost volby zvuků či vibrací
- f) Zapnutí a vypnutí GPS

Sport – hodinky ACTIVE A6 Black disponují celkem 6 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity. Vzhledem k integrovanému GPS čipu dokáží hodinky do aplikace vykreslit mapové podklady a grafy o rychlosti, tepové frekvenci apod.

- a) **Chůze** – při volbě tohoto režimu si nejprve navolte svůj cíl v KM a zmáčkněte tlačítko start na displeji. Hodinky se vás poté zeptají, zda chcete během aktivity měřit srdeční tep. **Pro začátek aktivity musíte počkat na načtení GPS pozice (poprvé může trvat i několik minut než se stáhnou údaje ze satelitů)**. Po volbě se spustí 3sekundový odpočet a následně už se započne měření. V aktivitě Chůze máte zobrazeny informace o uražené vzdálenosti v Km, čas aktivity, tempo na km, spálené kalorie, aktuální nadmořskou výšku, tepovou frekvenci včetně tepových zón. Vše je díky GPS zaznamenáno do mapového podkladu spolu s grafy, které se následně dají prohlédnout v aplikaci iGET GO. Pro ukončení aktivity použijte otočnou korunku a otáčejejte s ní směrem dolů, dokud se vás hodinky nezeptají (STOP, PAUSE), zda chcete aktivity ukončit nebo pozastavit. Pro ukončení zvolte variantu STOP, a následně Uložit nebo Zahodit.
- b) **Běh** – režim Běh se chová stejně jako režim Chůze, slouží pouze pro odlišení aktivit v záznamech a v aplikaci iGET GO.
- c) **Cyklistika** – tento režim vám zaznamená stejně údaje jako dva předchozí nicméně nebude započítávat kroky (nebo nějaké minimální množství na základě pohybu ruky na řídítkách při jízdě na kole).
- d) **Turistika** – režim Turistika se chová stejně jako režim Chůze, slouží pouze pro odlišení aktivit v záznamech a v aplikaci iGET GO.
- e) **Běh uvnitř** – tento režim slouží k běhu na běhacím pásu a chová se stejně jako režim Chůze, slouží pouze pro odlišení aktivit v záznamech a v aplikaci iGET GO.
- f) **Terénní běh** – tento režim se chová stejně jako režim Chůze, slouží pouze pro odlišení aktivit v záznamech a v aplikaci iGET GO.
- g) **Historie** – v této funkci si můžete zkontrolovat vaše aktivity. Pro podrobnější detaily musíte do aplikace iGET GO.

Tepová frekvence – hodinky A6 Black vám průběžně měří tepovou frekvenci a hodnoty ukládají do aplikace iGET GO. V případě že potřebujete změřit tep v konkrétní čas, stačí zvolit tuto funkci a dotknout se displeje. Měření okamžitě započne.

Monitor spánku – v této funkci si můžete nastavit například, od kdy do kdy mají hodinky hlídat spánek. Následně vám zaznamenají informace o tom, jak dlouho jste spali tvrdým či lehkým spánkem a kdy jste byli vzhůru. Vše se uloží do grafu v aplikaci iGET GO.

Krokometr – při spuštění této funkce se dostanete do přehledu všech údajů o ušlých krocích, spálených

kaloriích, uražené vzdálenosti a také do nastavení sportovních Cílů.

Počasí – hodinky disponují i funkcí Počasí. Ta vám zobrazuje počasí na základě údajů z vašeho telefonu. V aplikaci iGET GO si v nastavení zvolíte, zda chcete počasí zobrazovat automaticky podle GPS polohy telefonu nebo můžete manuálně nastavit město, ve kterém se nacházíte (například Praha).

Barometr – pro začátek se doporučuje kalibrace (ruční zadání dle aktuálního atmosférického tlaku (například meteostanice nebo internet). Následně vám bude zobrazovat aktuální tlak indikující počasí (včetně obrázku) a aktuální teplotu okolí.

Poloha – pokud máte zapnutou GPS – zobrazí se vám zde aktuální zeměpisná šířka a délka.

Výškoměr – pro začátek se doporučuje kalibrace, buď ručně např. z internetu nebo pomocí GPS (může trvat i více než 1 minutu). Následně vám bude ukazovat nadmořskou výšku v M.n.M.

Funkce volání – po spárování s mobilním telefonem můžete z hodinek i volat nebo telefony přijímat. Stačí buď vyťukat telefonní číslo nebo vybrat kontakt ze seznamu ve funkci Kontakty.

Oznámení – po spárování hodinek s telefonem a nastavení notifikací v aplikaci iGET GO. Tato funkce vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Jakmile vám nějaká zpráva dorazí na telefon, automaticky se zobrazí i na hodinkách. Po přečtení zpráva zmizí a už jde najít jen v telefonu. Do přijatých notifikací se dostane posunutím prstem po displeji směrem zleva doprava nebo přes menu a volbou funkce Oznámení.

SMS – po spárování s telefonem musíte ve funkci SMS potvrdit načtení zpráv z telefonu, potom už je můžete pročítat a můžete zpět poslat jednu z několika předvolených odpovědí a smajlíků.

Kontakty – po spárování s telefonem se do hodinek načte kompletní telefonní seznam. Následně můžete kontaktům volat nebo posílat SMS.

Hlas – tato funkce slouží pro hlasové ovládání telefonu, je to například jako google funkce na mobilu s Androidem.

BT Hudba – po spárování s telefonem můžete pomocí hodinek přepínat písničky z telefonu a ovlivňovat hlasitost.

Mikrofon – pomocí této funkce si můžete zaznamenávat a následně pouštět nahrávky.

Vzdálené ovládání fotoaparátu – po spárování s telefonem pomocí aplikace a BT, můžete pomocí této funkce dělat snímky z fotoaparátu mobilního telefonu. Pro správnou funkci nejdříve na telefonu zapněte režim fotoaparátu a následně funkci na hodinkách.

Alarm – Na hodinkách si můžete nastavit několik alarmů, první možnost je přímo přes tuto aplikaci, další potom přes aplikaci iGET GO.

Kalendář – pro přehled o aktuálním nebo nějakém budoucím či minulém datu je v hodinkách také funkce kalendáře. Dá se v ní pohybovat posouváním displeje doprava nebo doleva.

Připomenutí sedavého režimu – tato funkce se nastavuje přes aplikaci iGET GO. V hodinkách si pouze toto nastavení můžete prohlédnout.

Nastavení

Profil – v profilu máte možnost si navolit svoje pohlaví, výšku, váhu a datum narození. Na základě těchto údajů se následně počítají například kroky a spálené kalorie. Také se dá nastavit přes aplikaci iGET GO.

Bluetooth – v tomto nastavení můžete BT bud' zapnout a vypnout nebo ovlivnit jeho viditelnost.

GPS – v tomto menu můžete zapnout nebo vypnout GPS polohu. Na základě toho se vám bude zobrazovat aktuální zeměpisná šířka a délka.

Kalibrace senzorů – v tomto menu máte možnost nastavit aktuální teplotu, nadmořskou výšku a atmosferický tlak.

Monitor spánku – v této funkci si můžete nastavit například, od kdy do kdy mají hodinky hlídat spánek.

Následně vám zaznamenají informace o tom, jak dlouho jste spali tvrdým či lehkým spánkem a kdy jste byli vzhůru. Vše se uloží do grafu v aplikaci iGET GO.

Čas a datum – můžete si zde vybrat například ciferník, a nebo nastavit, zda se bude čas synchronizovat z mobilního telefonu či si jej chcete včetně data nastavit manuálně.

Jednotky – volba mezi metrickými a imperiálními jednotkami pro počítání vzdáleností.

Tepová frekvence – zde si můžete nastavit interval měření tepové frekvence nebo jej úplně vypnout a nechat pouze na manuální měření.

Aktivujte na zápěstí – můžete si zvolit, zda chcete či nikoli aby se hodinky rozsvítily na základě pohybu vaším zápěstím.

Zvuk – můžete si nastavit melodie pro zvonění, upozornění, nastavení vibrací a samozřejmě také hlasitost.

Zobrazit – nastavení jasu a časový limit displeje před zhasnutím.

Informace o hodinkách – tato funkce vám ukáže označení modelu a verzi systému.

Jazyk – v tomto režimu si můžete zvolit jazyk svých hodinek.

Zobrazení napájení – ukáže se vám zelený graf a procentuální vyjádření nabité baterie.

Obnovení továrních dat – tímto vymažete obsah a veškerá nastavení na hodinkách a uvedete je do továrního nastavení. Bude nutno od začátku zadávat všechny údaje a například i jazyk.

Vypnutí hodinek – pro vypnutí hodinek dlouze podržte pravé spodní tlačítko – na displeji se objeví logo iGET.

1.3. Získání aplikace iGET GO

Aplikaci iGET GO najeznete na několika různých místech:

- Obchodě Google play
- Obchodě Apple store
- V manuálu přiloženém u každého našeho modelu v podobě QR kódu.

d) Na naší webové stránce www.iget.eu u každého modelu.



e) Přímo tady:


ANDROID



iOS




1.4. Registrace vytvoření účtu iGET GO



Po stažení aktualizace nejdříve zvolte variantu „REGISTRUJ SE“. Poté zaškrtněte, zda souhlasíte se zpracováním osobních údajů či nikoli. Následně stačí vyplnit veškeré údaje jako země, email a heslo. Potom stačí opět zmáčknout „REGISTRUJ SE“.

1.5. První přihlášení




Jakmile máte vytvořen účet iGET GO a potřebujete se do něj přihlásit, stačí zvolit variantu „PŘIHLÁSIT SE“ a následně vyplnit zaregistrovaný email a heslo. Potom znova stisknout „PŘIHLÁSIT SE“

2. Funkce iGET GO

Aplikace iGET GO je rozdělena na 4 různé části – Dnes, Aktivita, Budík, Nastavení. V každé části můžete prohlížet a upravovat jiné věci. Každou z výše uvedených částí si následně probereme.



2.1. Dnes



První stránka se jmenuje „Dnes“ a jak už její název vypovídá, zobrazuje vám údaje, které se týkají daného dne (po synchronizaci s hodinkami, jinak jsou tam samé nuly). Zobrazují se v ní informace jako Kroky, Vzdálenost, Čas aktivity, Kalorie, Spánek (v závislosti na modelu), Srdeční tep. Navíc si můžete otevřít kalendář a procházet informace o jednotlivých dnech z minulosti. Teď si tyto položky projdeme podrobněji.


2.1.1. Kroky

Funkce Kroky, vám zobrazuje informace o tom, kolik kroků jste za dnešek udělali vůči vašemu dennímu plánu (číslo za lomítkem). Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje sloupcový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste se hýbali a jak moc.




2.1.2. Vzdálenost

Funkce Vzdálenost, vám zobrazuje informace o tom, jakou vzdálenost v Km jste za dnešek urazili vůči vašemu dennímu plánu (číslo za lomítkem). Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje sloupcový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste se hýbali a jak moc. U náramků bez GPS jsou informace přepočteny na základě ušlých kroků a zadaných parametrů ve vašem uživatelském profilu. U modelů hodinek s GPS vysílačem je vzdálenost počítána právě pomocí tohoto vysílače.




2.1.3. Čas aktivity (v závislosti na modelu)

Funkce Čas aktivity, vám zobrazuje informace o tom, kolik minut, případně hodin jste dnes strávili nějakou sportovní aktivitou vůči vašemu dennímu plánu (číslo za lomítkem). Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje sloupcový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste se hýbali a jak moc.




2.1.4. Kalorie

Funkce Kalorie, vám zobrazuje informace o tom, kolik kalorií (v Kcal) jste dnes spálili vůči vašemu dennímu plánu (číslo za lomítkem). Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje sloupcový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste se hýbali a jak moc.



2.1.5. Spánek (v závislosti na modelu)

Funkce Spánek, vám zobrazuje informace o tom, kolik minut, případně hodin jste minулou noc spali lehkým či hlubokým spánkem. Nebo jestli jste byli vzhůru a kdy. Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje koláčový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste spali nebo byli vzhůru.




2.1.6. Srdeční tep

Funkce Srdeční tep, vám zobrazuje informace o vaší tepové frekvenci za poslední den. V horní části vidíte maximální, průměrnou a minimální hodnotu. Ve spodní části stránky potom graf naměřených hodnot v čase.

2.1.7. Kalendář

Díky funkci kalendáře si můžete procházet jednotlivé dny zpětně a například tak porovnávat, který den jste byli aktivnější nebo si prohlédnout konkrétní sportovní aktivitu, kterou jste ten den absolvovali.




2.2. Aktivita

Druhá stránka aplikace se jmenuje Aktivita a zaměřuje se na záznamy sportovních výkonů, které váš náramek nebo hodinky naměřily. V jednotlivých aktivitách můžete filtrovat podle druhu a následně jednotlivé aktivity prohlížet do detailu.

2.2.1. Filtrování aktivit


Ve chvíli kdy si chcete prohlížet aktivity a máte jich v přehledu větší množství, není nic jednoduššího než si je vyfiltrovat podle druhu provozovaného sportu a zvolit například Kolo. Nejdříve v horní části zvolte nabídku „Všechny aktivity“ a následně si dle přání vyberte požadovaný druh sportu. Vaše sportovní aktivity se potom budou zobrazovat pouze pro daný sport a ostatní zmizí.



Zvolte Sportovní režim




2.2.2. Prohlédnutí jednotlivých aktivit



Pokud si chcete jednotlivé aktivity prohlédnout podrobně, stačí si jakoukoliv rozkliknout a následně prolistovat jednotlivé stránky v přehledu.


2.3. Budík

Třetí stránka aplikace iGET GO se jmenuje Budík. V závislosti na modelu si můžete budíky nastavovat buď přímo v hodinkách či náramku nebo v aplikaci iGET GO. Při této druhé variantě máte k dispozici. V aplikaci máte také zobrazeny jednotlivé body, jak budík správně nastavit.




2.3.1. Přidat nový budík

Pro přidání nového budíku je nutno nastavit Typ budíku – například Probuzení nebo Schůzka. Dále je třeba vybrat dny, kdy se má budík opakovat. Nakonec musíte zadat čas, kdy má budík zazvonit. Posledním krokem je „Uložit“ v modrému pruhu nahoře. Po synchronizaci hodinek/náramku s telefonem pomocí aplikace iGET GO dojde k uložení budíku.





2.4. Nastavení



Poslední stránka aplikace iGET GO se jmenuje Nastavení. V následujících bodech si probereme každou z položek, aby pro vás bylo ovládání a nastavování hodnot vašich hodinek nebo náramku iGET co nejjednodušší.

2.4.1. Stavový panel

Ve stavovém panelu v horní části displeje se vám zobrazuje Čas poslední synchronizace, aktuální stav nabytí baterie v % včetně obrázku baterie, dále potom název připojeného modelu a jednoslovné vyjádření stavu bud' „Připojeno“ nebo „Nepřipojeno“.




2.4.2. Můj profil


V nastavení je jedna z prvních důležitých věcí nastavit si vlastní profil. Můžete si vybrat vlastního avatara a přezdívku. Email a heslo už jsou uloženy od registrace. Následně zvolte svoje pohlaví, datum narození, váhu, výšku a zemi původu. Tyto údaje následně ovlivňují parametry jako spálené kalorie nebo vzdálenost, která se u náramků počítá podle délky kroku.

2.4.3. Cíle

V sekci Cíle si můžete nastavit svoje denní plány v počtu kroků, vzdálenosti, spálených kalorií, spánku (v závislosti na modelu) a sportovní aktivitě. Díky těmto cílům si potom v sekci Dnes, a Aktivita můžete porovnávat své výsledky v % poměru k dennímu cíli.




2.4.4. Notifikace/Oznámení




Pokud chcete do svých chytrých hodinek/náramku iGET dostávat upozornění z aplikací spárovaného telefonu, můžete si v nastavení vybrat, ze kterých ano, a ze kterých ne. Stačí si jednoduše správnou aplikaci zatrhnout a následně uložit.

2.4.5. Najít zařízení

Podobně, jako se dá pomocí chytrých hodinek/náramku iGET najít mobilní telefon, jste schopni pomocí mobilního telefonu najít svoje hodinky/náramek pomocí funkce „Najít zařízení“. Stačí vám k tomu spárovat chytré zařízení s mobilním telefonem, což si ověříte v horní části stavového panelu. Následně stačí zmáčknout funkci „Najít zařízení“ a vaše hodinky/náramek začnou vibrovat (případně i zvonit).




2.4.6. Pokročilá nastavení (pouze u některých modelů)



Toto menu je přístupné u chytrých náramků iGET FIT. Jsou zde shrnuty funkce jako Počasí, Sezení, Tepová frekvence, Pití vody, Nerušit a Jasný styl obrazovky. V následujících bodech si projdeme ta nastavení, která nejsou popsána zvlášť později v manuálu.


a) Sezení

V této sekci si můžete nastavovat připomenutí pro chvíle, kdy budete dlouhou dobu sedět bez pohybu. A jelikož to není zdravé, hodinky/náramek iGET vám připomenou, že byste s tím měli něco dělat, záleží na vás, po jakém časovém intervalu to bude. Také si můžete nastavit cíl minimálního počtu ujitych kroků pro splnění podmínky tohoto alarmu.




b) Tepová frekvence

V sekci Tepová frekvence si můžete nastavit časový interval, jak často se má monitor tepové frekvence zapnout. Dále stanovit dobu od kdy do kdy se může měřit.




c) Pití vody

Obdobně jako u tepové frekvence si můžete nastavit také připomínku na to, kdy se máte napít, abyste dodrželi správný pitný režim.




d) Nerušit




V případě, že máte například nějakou důležitou schůzku nebo si chcete jen dát šlofíka, stačí si nastavit režim „Nerušit“. Nastavíte od kdy do kdy má režim trvat a po konci zadaného intervalu se režim sám zruší.

e) Jasný styl obrazovky

V této sekci si můžete buď zapnout, nebo vypnout nastavení Rozjasnění displeje. Buď se to dá udělat otočením zápěstí, nebo zvednutím ruky nahoru. Případně můžete obě tyto varianty vypnout a displej zapínat ručně (baterie potom vydrží o něco déle).




2.4.7. Hudba (v závislosti na modelu)




U modelu iGET ACTIVE A6 Black máte možnost přehrávat hudbu na svém telefonu pomocí hodinek. V nastavení stačí zvolit „Hudba“ a vybrat si hudební přehrávač mobilního telefonu, který budou hodinky považovat za primární. Následně už můžete hudbu v telefonu ovládat pomocí hodinek iGET.

2.4.8. Synchronizace dat na cloud

Všechny modely nositelné elektroniky iGET jsou plně synchronizované na Cloudové úložiště. Díky tomu nepřijdete o svá data i v případě výměny telefonu. Nastavení nabízí 3 základní možnosti – synchronizaci dat na cloud nezávisle na druhu připojení, synchronizaci pouze přes Wi-Fi, obnovu dat z cloutu. Stačí si tak třeba na novém telefonu nainstalovat aplikaci iGET GO a načíst stará data.




2.4.9. Zvuk



V této sekci si můžete vybrat svůj zvukový profil. Na výběr jsou možnosti Vyzváněcí tón, Vibrace, kombinace obou, Režim ticha.

2.4.10. Google fit




Pro každý telefon s operačním systémem Android (nezáleží na verzi) je v aplikaci možnost spárovat svá data také do aplikace Google fit.


Pro tento export dat stačí v nastavení tuto položku zaškrtnout jako aktivní.

2.4.11. Apple Health

Pro všechny telefony s operačním systémem Apple iOS je k dispozici obdobná funkce zvaná Apple Health – v nastavení tuto položku rozklikněte a poté postupujte dle návodu v telefonu.




2.4.12. Počasí



V sekci počasí si v chytrých hodinkách nebo náramku iGET nastavíte buď automatické načítání polohy na základě údajů z telefonu, nebo můžete ručně zadat nějaké město (obec) přímo. Od té doby se potom z telefonu přetahují do hodinek/náramku data na základě internetového připojení mobilního telefonu přímo pro danou oblast.

2.4.13. Ciferník hodinek (v závislosti na modelu)




U modelu iGET ACTIVE A6 Black je možné měnit ciferníky hodinek nejen přímo na nich, ale také máte k dispozici další varianty v aplikaci iGET GO. Stačí si zvolit a zmáčknout na „Uložit“. Poté trvá cca 30-60 sekund, než se ciferník do hodinek stáhne.




2.4.14. Motiv

V nastavení si můžete zvolit profil zobrazení, který lépe vyhovuje vašim očím. První volbou je bílý profil s modrou linkou v horní části. Druhá varianta je celá černá a například v noci tolik nebije do očí.




2.4.15. Připojit zařízení

Chytré zařízení iGET je možné spárovat s telefonem pomocí Bluetooth a následně přes aplikaci iGET GO. Někdy se vám může stát, že telefon nebude schopen zařízení najít – to můžou způsobovat 2 věci.
a) zapněte polohu GPS na telefonu – někdy to pomáhá zesílit signál a potom už hodinky najdete.
b) pokud už máte hodinky/náramek spárované s telefonem pomocí Bluetooth, toto připojení zrušte, a teprve potom se pokuste spojit s aplikací iGET GO.




Jako další musíte vybrat model dle obrázku vašich hodinek/náramku a potom postupujte dále podle kroků popsaných na displeji telefonu.



Jakmile telefon najde správný model hodinek/náramku označte ho a stiskněte „Další krok“. Následně by se vám mělo ukázat, že bylo úspěšně provedeno párování mezi hodinkami a telefonem. Maximálně se vás mobilní aplikace může zeptat na povolení synchronizace kontaktů apod.


2.4.16. Odpojit zařízení (v závislosti na modelu)



U některých modelů stačí zmáčknout v nastavení položku „Odpojit zařízení“. U jiných (například A6 Black) vás přístroj požádá o zrušení párování přes Bluetooth.

2.4.17. O aplikaci

V sekci „O aplikaci“ se dozvíte informace o svém modelu, verzi softwaru, sériové číslo svých hodinek/náramku atd.



2.4.18. Aktualizace firmwaru (v závislosti na modelu)


Kromě modelu ACTIVE A6 Black se dají všechny modely chytrých hodinek a náramků iGET aktualizovat bezdrátově přímo v aplikaci. Pro zjištění, zda není nějaká nová verze k dispozici, stačí v nastavení přejít do sekce „Aktualizace firmwaru“. Následně „Zkontrolovat aktualizaci“. V případě, že nějaká k dispozici je, začne se rovnou stahovat a nahrávat do vašeho zařízení.

Poznámka: Během procesu aktualizace nevypínejte zařízení tak, aby zařízení a telefon zůstaly v dostatečné vzdálenosti Bluetooth.




2.4.19. Resetovat zařízení

Pokud chcete Resetovat zařízení, stačí v nastavení zmáčknout položku „Resetovat zařízení“ a následně potvrdit. Hodinky/náramek se tak vrátí do továrního nastavení a přijdete o veškerá data a nastavení v hodinkách. Aplikace si data z předešlých dní ponechá.



2.4.20. Odhlásit se



Pro odhlášení z aplikace iGET GO stačí ve spodní části nastavení zvolit položku „Odhlásit se“. Následně se ocitnete zpět na přihlašovací obrazovce iGET GO, kde máte možnost se znova přihlásit nebo registrovat nový účet.

Výhradní dovozce produktů iGET do EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky, 627 00 Brno

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2018 Intelek spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena